

TASKI®

Disque TASKI® Americo Vert

Récurage /
Décapage léger



Les disques abrasifs TASKI Americo fournissent des performances durables pour toutes les applications liées à l'entretien des sols, du nettoyage au décapage en passant par le lustrage.

Ces disques ont été spécialement développés pour vous apporter une qualité à la hauteur des plus hautes exigences du marché, alliant efficacité et grande durée de vie. Ils sont par ailleurs à 100% constitués de matériaux recyclés, soutenant ainsi votre approche du développement durable.

Les particules minérales abrasives ne sont pas seulement appliquées à la surface des disques TASKI Americo : elles sont uniformément réparties sur toute leur structure, ce qui permet de conserver des performances remarquables sur une très longue durée.

Nos différents disques de couleurs sont tous conçus pour offrir l'exacte abrasivité nécessaire aux tâches pour lesquelles ils sont prévus, ni plus, ni moins. C'est la garantie d'un résultat optimal, laissant vos sols propres sans les abimer.

Gamme de disques disponibles :

- Disque TASKI Americo Dominator
- Disque TASKI Americo Noir
- Disque TASKI Americo Marron
- Disque TASKI Americo Vert
- Disque TASKI Americo Rouge
- Disque TASKI Americo Blanc
- Disque TASKI Americo Remover

Avantages

- Efficacité et durée de vie supérieures
- Large choix de tailles et de couleurs
- Durable – Matériaux 100% recyclés

Bénéfices

- Excellents résultats
- Performance préservée sur le long terme
- Simplicité d'implémentation

Disque TASKI Americo Vert

Application

Les disques **TASKI Americo Verts** sont utilisés pour le récurage en profondeur / léger décapages des sols. Ils éliminent agressivement éraflures et salissures sur les sols fortement souillés. Les disques **TASKI Americo Verts** peuvent être utilisés à une vitesse maximum de 350 tours/min.

Utilisation

Le disque est utilisé en combinaison avec une solution décapante pour retirer les couches de protections abimées ou souillées.

- Fixer le disque sous le plateau entraineur de la machine
- Remplir le réservoir de la machine avec la solution nettoyante
- Une fois la machine préparée, procéder au décapage du sol
- Récupérer la solution à l'aide d'un aspirateur à eau, d'une frange ou d'une autolaveuse

Entretien

- Après utilisation, retirer le disque du plateau entraineur
- Rincer le disque à l'eau claire et le laisser sécher

Données techniques

Durabilité (m ²) :	13 000	Grammage (g/m ²) :	1 661
Vitesse maximum d'utilisation (tours/min) :	350	Abrasivité (test de Schiefer) :	1,9
Épaisseur (mm) :	26	Composition :	100% PET recyclé

Référence	Description	Taille (mm)	Nombre de pièces par carton
7523073	Disque TASKI Americo Vert	255	5
5959721	Disque TASKI Americo Vert	280	5
5959739	Disque TASKI Americo Vert	305	5
5959747	Disque TASKI Americo Vert	330	5
7523074	Disque TASKI Americo Vert	355	5
5959755	Disque TASKI Americo Vert	380	5
5959763	Disque TASKI Americo Vert	405	5
5959771	Disque TASKI Americo Vert	430	5
5959780	Disque TASKI Americo Vert	455	5
7523075	Disque TASKI Americo Vert	480	5
5959798	Disque TASKI Americo Vert	510	5
7523076	Disque TASKI Americo Vert	530	5
7523077	Disque TASKI Americo Vert	610	5
7523078	Disque TASKI Americo Vert	685	5
7523079	Disque TASKI Americo Vert	S-Pad (pour TASKI swingo XP)	10

Rappel de sécurité

S'assurer que les disques ne sont pas utilisés sur des surfaces sensibles. Ne pas laver les disques en machine.