

# TASKI® VersaPlus

## Le système applicateur Diversey



### Avantages

- ▶ Instructions et préparations minimales
- ▶ Système de mise sous pression de la solution
- ▶ Balai applicateur léger et équilibré
- ▶ Flacons avec code couleur

### Bénéfices

- ▶ Gain de temps
- ▶ Performance de nettoyage optimale
- ▶ Confort d'utilisation et travail ergonomique
- ▶ Sécurité à l'application

### Application

Le balai applicateur VersaPlus est recommandé pour un nettoyage ou une désinfection au mouillé. La forme trapézoïdale du plateau du balai applicateur permet de nettoyer efficacement dans les coins et les pièces encombrées. Il est idéal pour un nettoyage rapide des zones à fort trafic. De plus, vous bénéficiez d'un large choix de couleurs, de taille de flacons (0.6 et 0.9 L) et de franges (coton, microfibre, jetable).

L'ingénieux et innovant balai applicateur VersaPlus de Diversey, pour le nettoyage et la désinfection des sols, présente trois éléments clés : un système unique avec applicateur de solution intégré, un système de code couleur sur les flacons de solution et des franges spécifiques par application.

La solution, placée dans le flacon sous pression sur le manche du balai, est directement distribuée par pulvérisation devant la frange. Ainsi, l'utilisateur peut facilement contrôler la quantité de solution utilisée en appuyant simplement sur le bouton au sommet du manche.

### Application



## Mode d'emploi

Remplir le flacon avec de l'eau claire et la quantité recommandée de produit. Visser le couvercle sur le flacon, introduire le tout dans le réceptacle prévu à cet effet et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bloquer le flacon dans cette position.

Actionner la pompe plusieurs fois pour mettre le flacon sous pression. Placer la frange adéquate sur le sol et poser fermement le balai sur celle-ci.

Presser le bouton d'envoi de la solution au sommet du manche pour envoyer suffisamment de solution détergente ou désinfectante sur la frange en fonction de l'application voulue et du niveau de salissure du sol.

## Remarques importantes

- ▶ Après utilisation, dépressuriser le balai en tirant sur la valve rouge et vider le flacon
- ▶ Enlever la frange en tirant sur la languette de celle-ci
- ▶ Se reporter au guide d'utilisation fourni pour plus d'informations

## Données techniques

Description	
Composition du plateau	Polypropylène (PP)
Composition du manche	Aluminium
Largeur de travail	VersaPlus 40 : 400 mm VersaPlus 60 : 540 mm
Poids	VersaPlus 40 : 820 g VersaPlus 60 : 900 g
Hauteur du manche	1500 mm
Pression dans le flacon	maximum 2,2 bar

## Articles et conditionnements

Description	Dimension	Conditionnement	Référence
TASKI VersaPlus, sans flacon	40 cm	1 pc	7514762
TASKI VersaPlus, sans flacon	60 cm	1 pc	7514763
TASKI VersaPlus flacon, vert	600 ml	1 pc	7514112
TASKI VersaPlus flacon, bleu	600 ml	1 pc	7514110
TASKI VersaPlus flacon, rouge	600 ml	1 pc	7514109
TASKI VersaPlus flacon, jaune	600 ml	1 pc	7514111
TASKI VersaPlus flacon, vert	900 ml	1 pc	7514116
TASKI VersaPlus flacon, bleu	900 ml	1 pc	7514114
TASKI VersaPlus flacon, rouge	900 ml	1 pc	7514113
TASKI VersaPlus flacon, jaune	900 ml	1 pc	7514115

### Diversey France

9/11 avenue du Val de Fontenay  
94133 Fontenay sous Bois  
Tél : +33 1 45 14 76 76  
Fax : +33 1 45 14 76 11

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

### Diversey

Haachtsesteenweg 672  
B-1910  
Kamphenout  
Tél : +32 (0)16 61 77 77

