



SOLS/SURFACES/MATÉRIEL

Bactinyl® IPA 70%

DÉSINFECTANT PRÊT A L'EMPLOI



LABORATOIRE
Garcin-Bactinyl

UTILISATION

Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces et du matériel. Filtré à 0,2 µm

ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE

Activité bactéricide : NF EN 1276 à 5 minutes à 20°C en conditions de propreté

COMPOSITION

Contient, parmi d'autres composants :

- Désinfectants

SUBSTANCE ACTIVE

Propane-2-ol (N°CAS 67-63-0 ; 700.0 g/kg)

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE


Aspect : Liquide fluide

Odeur : alcool

Couleur : Incolore

Densité : 0.86

PH pur : 10 ± 1

 Péréemption : 2 ans

MODE D'EMPLOI

Liquide prêt à l'emploi à pulvériser sur les surfaces à traiter. Pulvériser l'alcool à une distance de 10 à 20 cm. Laisser sécher. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 5 litres + 4 robinets – Réf. LB920720

Flacon pulvérisateur 750ml – LB920722

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.



ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain

225 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas

Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91

www.laboratoire-garcin-bactinyl.com



01/2016
ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.